

INHUS prefab OÜ

ÕÕNESPANEELIDE MONTEERIMISEKS KAASA ANTAVAD TÕSTEVAHENDID

Ülevaade monteerijate jaoks

HAARATSID

Tavalised haaratsid



Ilma kiirlukustita haaratsid, mille kandevoime on 3 tonni (ehk üks haaratsite komplekt suudab tõsta õõnespaneeli kaaluga kuni 6 tonni). Kasutatakse enamasti lühemate (alla 6,5-meetriste) õõnespaneelide tõstmiseks. Kergemad kui kiirkinnitusega haaratsid (haaratsite komplekti omakaal 240 kg).

Leenstra haaratsid



Kiirlukustiga haaratsid, mille kandevoime on 4 tonni (ehk haaratsite komplekti suudab tõsta õõnespaneeli kaaluga kuni 8 tonni). Haaratsite komplekti omakaal 380 kg.

Certexi haaratsid



Kiirlukustiga haaratsid, mille kandevõime on 4 tonni (haaratsite komplekt suudab tõsta õõnespaneeli kaaluga kuni 8 tonni).
Haaratsite komplekti omakaal 380 kg.

Spirolli haaratsid



Kiirlukustiga haaratsid, mille kandevõime on 5 tonni (haaratsite komplekt suudab tõsta õõnespaneeli kaaluga kuni 10 tonni).
Haaratsite komplekti omakaal 390 kg.

TÕSTEPOOMID ehk TRAAVERSID JA TELESKOOPTRAAVERSID

Teleskoop-tõstepoom



Sobilik kasutamiseks alates 6,5 meetri pikkuste õõnespaneelide tõstmiseks. Kokkupandud asendis 6 meetrit pikk, pikeneb kuni 8,5 meetrini.
Kandevõime 5 tonni.
Teleskooptraaversi omakaal 500 kg.

Certexi teleskooptraavers



Sobilik kasutamiseks alates 7 m pikkuste õõnespaneelide tõstmiseks. Kokkupandud asendis pikkus 6,1 meetrit, pikeneb kuni 9 meetri pikkuseks. Maksimaalne kandevõime 6 tonni. Teleskooptraaversi omakaal 653 kg.

Certexi traavers



Sobilik kasutamiseks 10-12 m pikkuste õõnespaneelide tõstmiseks. Traaversi kogupikkus 12 meetrit. Maksimaalne kandevõime 10 tonni. Tõstepoomi omakaal 934 kg.

Spirolli teleskooptraavers



Sobilik kasutamiseks alates 8,5 m pikkuste õõnespaneelide tõstmiseks. Kokkupandud asendis 8 meetrit pikk, pikeneb kuni 14 meetri pikkuseks. Maksimaalne kandevõime 10 tonni. Teleskooptraaversi omakaal 1950 kg.

NÄITEID TÕSTEVAHENDITE KASUTAMISEST

Alla 6,5-meetrise õõnespaneeli tõstmine haaratsitega:



Üle 6,5-meetrise õõnespaneeli tõstmine teleskooptraaversiga:



NB! Alati tuleb õõnespaneelide tõstmisel kasutada turvakette!

Tõstmiseks mõeldud kett-tropid pole tõstevahenditega kaasas.

Tõstevahendid tuleb tagastada samas seisukorras nagu need objektile saadeti.

Teleskooptraavers peab olema tagastamisel kokkupandud asendis.